

GUIDE DE RETOUCHE

PLANCHER PRÉVERNI

COMMENT EFFECTUER UNE RÉPARATION MINEURE SUR UNE LAMELLE

PRÉPARATION

- Nettoyer l'endroit endommagé avec le nettoyant PG.

BÂTON DE CIRE (SI NÉCESSAIRE)

À utiliser seulement si la section endommagée est profonde et qu'elle nécessite un remplissage.

- Frotter l'imperfection avec le bâton de cire de la couleur du bois, enlever le surplus à l'aide d'une carte rigide ou d'une spatule de plastique.

TEINTURE

- Agiter le contenant.
- Appliquer sur la surface en petite quantité.
- Appliquer une seconde couche pour obtenir une teinte plus foncée.
- Essuyer l'excès avec un linge propre.
- Laisser sécher 15 minutes.

VERNIS

- Appliquer une mince couche et laisser sécher 30 minutes.
- Appliquer une 2^e couche, et laisser sécher pendant 4 heures.
- Si une 3^e couche est nécessaire, sabler légèrement avec le « Scotch brite » fourni dans la trousse avant d'appliquer le vernis, et laisser sécher toute une nuit.

