



GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1- Bien poncer la surface avec un papier sablé de 120 ou 150 grains, et enlever les résidus à l'aide d'un chiffon propre.
- 2- **Étape A** : Bien mélanger le contenant de la teinture. Appliquer une mince couche teinture au pinceau et essuyer l'excédent à la surface avec un chiffon propre.
- 3- Laisser sécher 6 heures.
- 4- **Étape B** : Bien mélanger le contenant du scellant coloré. Appliquer le scellant avec un pinceau.
- 5- Laisser sécher de 2 à 4 heures.
- 6- **Étape C** : Bien mélanger le contenant du scellant nacré. Appliquer le scellant avec un pinceau.
- 7- Laisser sécher de 2 à 4 heures.
- 8- Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains, et enlever les résidus à l'aide d'un chiffon propre.
- 9- Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.



AKOYA